

志木市民会館 パルシティホール舞台設備一覧

|              |  |                                   |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 高さ           | 8m   | (4間2尺)                            |
| 間口           | 16m  | (8間4尺)                            |
| 奥行           | 10.15m   | (5間3尺)                            |
| 第一及び第二緞帳     | 16秒  |                                   |
| 吊物バトン(備考)    | 第1B.Lと第1.一文字幕(共吊)<br>第4吊物と第2.一文字幕(共吊)<br>第3B.Lと第3.一文字幕(共吊)<br>スクリーンと第3S.L(共吊)<br>第8吊物に松羽目<br>U.H.Lと第4.一文字幕(共吊) |                                   |
| 箱足           | 6寸×1尺  | ×52個                              |
| 中・高足         | 3尺、4尺、6尺   | ×各10脚                             |
| 所作台          | 12尺×3尺   | ×24枚                              |
| 平台           | 6尺×6尺<br>3尺×6尺<br>3尺×4尺<br>4尺×6尺<br>2尺×6尺  | ×6枚<br>×12枚<br>×4枚<br>×12枚<br>×6枚 |
| 緋毛氈          | 6尺×9尺  | ×12枚                              |
| 長座布団         | 2尺×6尺  | ×12枚                              |
| 金屏風          | 8尺高  | ×1双                               |
| 地がすり(グレー)    | 17m×8m   | ×2枚                               |
| 紗幕(白)        | 17m×8m   | ×1枚                               |
| 浅黄幕          | 16m×8m   | ×1枚                               |
| 紅白幕          | 17m×8m   | ×1枚                               |
| ジョーゼット       |  | ×1式                               |
| 上敷           | 16m×3尺   | ×5枚                               |
| リノリウム        | 18m×3尺   | ×10本                              |
| 指揮台          | 1尺高<br>6寸高   | ×1台<br>×1台                        |
| 譜面台          | コンダクター用<br>パイプ組み立て式  | ×1台<br>×65本                       |
| 長机           | 45cm×180cm   | ×12本                              |
| 〃(前タレ付き)     | 45cm×180cm   | ×8本                               |
| 舞台用椅子        |  | ×60脚                              |
| 〃(折りたたみ式)    |  | ×20脚                              |
| 補助椅子(折りたたみ式) |  | ×65脚                              |
| グランドピアノ      | YAMAHA CF  | ※ピッチ=442Hz                        |