

# 志木市民会館 パルシティホール 照明用 舞台詳細図

〒353-0004  
 埼玉県志木市本町一丁目11番50号  
 (TEL) 048-474-3030  
 (FAX) 048-476-2526

